

DECREASE

Select **FLAME EFFECT**, then press increase or decrease to cycle through the different flame mood settings.

Select **FLAME SPEED**, then press increase or decrease to cycle through the different flame speeds.

Select **BRIGHTNESS**, then press increase or decrease to cycle through the brightness settings.

Standby ON/OFF

INCREASE

Select **HEAT**, then press increase or decrease to cycle through the heat settings.

Select **TIMER**, then press increase or decrease to cycle through the intervals.

Select **FLAME SOUND**, then press increase or decrease to adjust the volume.



(Remote shown on included wall-mounted cradle)

**FOR MORE DETAILED REMOTE FEATURES
SEE INSTALLATION AND USER'S GUIDE.**

Diminution

Sélectionner l'**EFFET DE FLAMME**, puis appuyer sur la touche d'augmentation ou de diminution pour faire défiler les différents réglages d'ambiance de la flamme.

Sélectionner l'**INTENSITÉ DE LA FLAMME**, puis appuyer sur la touche d'augmentation ou de diminution pour faire défiler les différentes intensités de la flamme.

Sélectionner la **LUMINOSITÉ**, puis appuyer sur la touche d'augmentation ou de diminution pour faire défiler les réglages de luminosité.

MARCHE/ ARRÊT de mise en veille

Augmentation

Sélectionner la **CHALEUR**, puis appuyer sur la touche d'augmentation ou de diminution pour faire défiler les réglages de chaleur. settings.

Sélectionner la **MINUTERIE**, puis appuyer sur la touche d'augmentation ou de diminution pour faire défiler les intervalles.

Sélectionner le **BRUIT DE FLAMME**, puis appuyer sur la touche d'augmentation ou de diminution pour ajuster le volume.



(Télécommande illustrée
sur le support mural inclus)

**POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES PROCÉDURES À DISTANCE
VOIR LE GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION.**