



Operating Instructions

60 In. Belt Drive Portable Air Circulator

This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are different or reduced, or lack experience or knowledge, unless such persons are supervised or trained in the operation of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not use the device as a toy.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized service agent, or qualified personnel in order to avoid a hazard.

Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluso niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son diferentes, o sin conocimientos ni experiencia, a menos que esas personas sean instruidas o supervisadas durante el manejo del equipo por alguien responsabilizado con su seguridad.

Debe vigilarse a los niños para garantizar que no usen los dispositivos como juguetes.

Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio autorizado o personal calificado para prevenir los accidentes.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Your Maxx Air fan is shipped fully assembled. Enjoy the powerful, cooling breeze that the fan will provide for virtually any indoor application. There are no additional spare parts shipped with this item.

SPECIFICATIONS: 110-120 Volt A/C polarized grounded plug with 11 foot supply cord. Do not remove grounding conductor from lug or use with an extension cord.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use with any solid state speed control device. This fan motor is equipped with an automatic reset overload device. The fan may start unexpectedly. Do not put any object through the grilles into the blade or motor.

This fan is designed for indoor use only. Do not expose to the elements or allow to become wet. Do not use to exhaust hazardous chemicals or vapors. Unplug unit for storage, when not in use or moving locations.

MAINTENANCE OR SERVICE INSTRUCTIONS: Always unplug or disconnect the fan from the power supply before servicing. Remove grilles to clean with mild detergent, allow to dry, and reinstall as previously installed.

LEER Y GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES


INSTRUCCIONES:


ESPECIFICACIONES: Enchufe polarizado y puesto a tierra de 120V~ corriente alterna, con cable alimentador de 11 pies (3,4 metros). No hay que quitar el conductor a tierra de la agarradera ni usar con un cable alargador.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o electrochoque, no hay que usar con ningún dispositivo de estado sólido para control de velocidad.

El motor de este ventilador está provisto de un dispositivo de reenganche en caso de sobrecarga. El ventilador puede arrancarse inesperadamente. No hay que introducir objetos que desenchufarlo antes de guardarlo, cuando no esté en uso o al moverlo a otra parte.

INSTRUCCIONES PARA MANTNEIMIENTO O SERVIVIO: Siempre hay que desconectar el ventilador de la toma de corriente antes de hacerle un servicio. Hay que retirar las rejillas para limpiarlas con un detergente suave, dejarlas que se sequen y volver a instalar.





QTY		PART NUMBER
1	2	BRF 60 GRILL
2	1	60" FAN BLADE ASSY
3	3	BRF HANDLE P20
4	2	BC WHEELBRKT60L&R
5	1	BC HSN60BLKPRO
6	2	BRF CASTER4SWIV
7	1	BRF PULLEY9
8	1	BS BRNG PLTXL
9	1	BRF PULLEY 2.5
10	1	BRF FAN BELT 61
11	1	60" STRUT ASSY
12	1	BRE 460
13	3	WRE HANDY BOX
14	2	WRE SWITCH
15	1	BRE PWRCORD12FT

VENTAMATIC, Ltd. LIMITED WARRANTY STATEMENT

This warranty is underwritten by Falco Insurance Company and is extended to the original retail purchaser of this model or, if this unit is purchased and requires installation by a building contractor, to the original owner of the home. No subsequent purchaser of the unit or of a home in which it is installed is entitled to any of the benefits of this warranty.

This product is warranted against defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of original retail purchase. No other parts or components are warranted. There is no warranty for defects caused by abuse, faulty installation, or the like.

Repairs or replacement parts supplied under this warranty are warranted only for the period of this warranty; that is, two (2) years from the date of the original retail purchase of the unit.

In the event of a defect or malfunction, we will replace or repair the defective part or component only and return the new or repaired part to you freight prepaid.

You must bear all other expenses incurred in obtaining repairs, including labor required for field repair or replacement, and the cost of shipping the defective part to us. You must also bear the cost of repair to or replacement of any part or component and the shipping charges incurred for the repair or replacement and return to you of any part or component not covered by this warranty, including parts or components damaged by you.

The company reserves the right to demand and receive written evidence of the date of purchase before undertaking its obligations under this warranty. The right to demand and receive written evidence of date of purchase extends to all licensed dealers of Ventamatic, Ltd. products.

You should, therefore, retain your sales slip and attach a copy of it to the warranty claim.

To start a warranty claim you must:

Contact Ventamatic, Ltd.

An RGA (Returned Goods Authorization) form is required for returns to the factory to ensure your return can be processed efficiently and quickly. Please contact Ventamatic, Ltd. toll-free at 800-433-1626 or via web at www.bvc.com to obtain an RGA and follow the instructions given.

There is no informal dispute settling mechanism available in the event of a controversy involving this warranty.

Any and all implied warranties which may exist terminate upon the expiration of this warranty two (2) years from the date of the original retail purchase. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limitation may not apply to you.

Ventamatic, Ltd. is not liable to you for incidental or consequential damages arising out of defect or malfunction of a unit or its installation or out of any alleged breach of this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

rev. 04/19

Esta garantía está respaldada por Falco Insurance Company y se extiende al comprador minorista original de este modelo o, si la unidad fue adquirida y requiere la instalación bajo la dirección de un contratista del sector de la construcción, al propietario original de la vivienda. La adquisición subsecuente de la unidad o de la vivienda en que esté instalada no faculta a ninguno de los beneficiarios para ampararse en esta garantía.

Este producto está garantizado contra defectos materiales o de fabricación por el período de dos (2) años a partir de la fecha original de la compra minorista. Ninguna otra pieza o componente está bajo garantía. No hay garantía por defectos como consecuencia del abuso, instalación inadecuada y causas similares.

Las reparaciones y piezas de repuesto suministradas al amparo de esta garantía se atienen al período establecido, esto es: dos (2) años a partir de la fecha de la compra minorista original de la unidad.

En caso de defecto o disfunción, nosotros repondremos o repararemos sólo la pieza o componente defectuoso y te devolveremos la pieza nueva o reparada con flete prepago.

El cliente tiene que correr con todos los demás gastos en que incurre por las reparaciones, incluso por la mano de obra requerida por la reparación o reposición, así como el costo del envío a nosotros de la pieza defectuosa. También correrá con los costos de reparación o reposición de cualquier pieza o componente y con los cargos incurridos en el envío para su reparación o reposición, y del retorno de cualquier pieza o componente no cubierto por esta garantía, incluyendo aquellas piezas o componentes dañados por el propio cliente.

La compañía se reserva el derecho a exigir y recibir prueba por escrito de la fecha de compra antes de llevar a cabo sus obligaciones por imperativo de esta garantía. El derecho a exigir y recibir prueba por escrito de la fecha de compra se extiende a todos los distribuidores de productos Ventamatic, Ltd. con licencia.

En consecuencia, el cliente debe conservar el comprobante de compraventa y adjuntar una copia de este a su reclamo de garantía.

Para comenzar una reclamación bajo la garantía, debe:

Contactar a Ventamatic, Ltd.

Para las devoluciones a la fábrica se requiere un formulario RGA (Autorización de retorno) para garantizar que su devolución pueda ser procesada de manera eficiente y rápida. Para obtener un formulario RGA, contacte a Ventamatic, Ltd. sin cargo al 800-433-1626 o por Internet en www.bvc.com y siga las instrucciones que se proporcionan.

No se establece mecanismo informal para la solución de conflicto con relación a esta garantía.

Cualquiera y todas las garantías implícitas que pudieran darse al expirar esta garantía caducan a los dos (2) años de la fecha de la compra minorista original. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por consiguiente la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

Ventamatic, Ltd. no es responsable ante el cliente por ningún daño indirecto o directo que alore de defecto o disfunción de la unidad o de su instalación o de cualquier presunta violación de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por lo cual lo expuesto más arriba pudiera no aplicarse a su caso.

Esta garantía otorga derechos legales específicos y usted pudiera tener también otros derechos, que varían según el estado.

rev. 04/19